

03

Instalando o Mosquitto

O *broker* (Mosquitto) funciona em que porta?

Seleciona uma alternativa

A 1880/tcp

B 1883/udp

C 1883/tcp