

Função para obter a informação do sensor PIR

Para que possamos obter a informação do sensor PIR em nosso código, usaremos a seguinte função:

Selecione uma alternativa

A`digitalread()`**B**`pinmode()`**C**`digitalwrite()`**D**

Nenhuma das alternativas listadas.