

 10

Configurando um pino como saída

Através do console (terminal), é possível definir se uma porta irá trabalhar com entrada ou saída. Imaginando que você queira configurar o pino 11 como saída, é necessário utilizar o seguinte comando:

Selecione uma alternativa

A `gpio set 11 out`

B `gpio 11 mode out`

C `GPIO-Config 11 out`

D `gpio mode 11 out`