

CODIGO DE ERROS		FALHA	CAUSA DO ERRO APRESENTADO
HI WALL / TETO PISO / CASSETE			
DF	pisca o led verde 1 vez	indicação de descongelamento	processo de degelo, equipamento voltará ao estado normal automaticamente.
N/D	pisca o led verde 1 vez e apaga por 3 segundos	anti vento frio	motor do ventilador interno fica parado até a serpentina atingir a temperatura ideal para funcionamento. (só na operação aquecimento)
E2	pisca o led verde 1 vez	falha no sensor de temperatura ambiente da evaporadora	sensor de temperatura do evaporador pode estar descalibrado.
E3	piscando o led verde 3 vezes	falha do sensor de imersão do evaporador	sensor de imersão do evaporador pode estar descalibrado.
E4	piscando o led verde 4 vezes	unidade externa com defeito	verificar dispositivos de segurança do condensador, caso os mesmos não apresentem defeito verificar o compressor e motor do ventilador.
E5	piscando o led verde 5 vezes	falta do sinal de alimentação do ventilador interno	verifique se os cabos do motor ventilador estão conectados, verificar se os capacitores do motor estão danificados, caso não estejam verificar os motores.
E6	piscando o led verde 6 vezes	verifique se o rele de comando está mandando sinal normal.	verifique se os comandos de sinal da placa estão de acordo, caso contrário substitua as placas.
E7	piscando o led verde 7 vezes	falta da tensão elétrica	verificar se o transformador da placa está ok, verifique os cabos de comando e se assegure que estão bem conectados sem nenhuma interrupção
E8	piscando o led verde 8 vezes	proteção contra congelamento ou sobreaquecimento	verificar se os filtros estão sujos, ou se o evaporador está com a serpentina suja, isso faz com que o equipamento não tenha uma boa troca de calor.
E9	piscando o led verde 9 vezes	indica falha no sistema de drenagem	verificar bomba de dreno e sensor do nível de água.