



## **Vulcano**

### **Código Erro**

- E0 - Erro na bomba de condensados
- E1 - Pressão de alta do compressor
- E2 - Gelo na bateria interior
- E3 - Pressão de baixa do compressor
- E4 - Temperatura de descarga do compressor
- E5 - Sobrecarga do compressor
- E6 - Erro de comunicação
- E8 - Protecção do ventilador interior
- E9 - Depósito de água cheio
- F0 - Sensor da temperatura interior
- F1 - Sensor da bateria evaporadora
- F2 - Sensor da bateria condensadora
- F3 - Sonda da temperatura exterior
- F4 - Sensor de descarga exterior
- F5 - Sensor da temperatura interior (comando com fios)
- FF - Erro de comunicação na ligação do controlo
- EM - Erro na resistência auxiliar
- EE - Teclas bloqueadas
- CC - Unidade controlada por meio de controlo centralizado