

05

Para saber mais: SD Card Formatter

Formatando o seu SD Card

Se você já usou o seu SD Card para outro propósito, é possível que a ferramenta **Win32 Disk Imager** não detecte todo o tamanho do cartão.

Nesse caso é preciso formatar o SD Card antes de gravar a imagem.

Para tal, você pode baixar o programa: [SD Card Formatter \(https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/#download\)](https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/#download).

Uma vez instalado, basta selecionar o SD Card montado para iniciar a formatação:

