

Instalando o VNC no Raspberry PI

Para instalar o VNC no Raspberry PI, devemos utilizar o seguinte comando/sintaxe:

Selecione uma alternativa

A

```
sudo raspi-config / vncserver
```

B

```
raspi-config / vncserver
```

C

```
sudo apt-get install tightvncserver
```

D

```
sudo install tightvncserver
```