

 04

Utilização da biblioteca DHT.h

Para utilizarmos a biblioteca **DHT.h**, precisamos em nosso código:

Selezione uma alternativa

- A** Definir o pino e o modelo do sensor DHT.
- B** Definir somente o pino, pois a biblioteca já dá suporte a todos os modelos DHT.
- C** Definir somente o modelo, pois o sensor precisa estar ligado ao pino D2.