

10

M  os na massa: Conectando o display ao NodeMCU

Para conectar o display ao NodeMCU, utilize as conexões padr  es da biblioteca, isto   :

- 1 - Conecte o **SCL**, ou **SCK** (sigla de *Serial Clock*), do display ao pino **D1** do NodeMCU
- 2 - Conecte o **SDA** (sigla de *Serial Data*) do display ao pino **D2** do NodeMCU
- 3 - Além disso, ligue o **VCC**, ligue ao **3V** do NodeMCU. E o **GND**, ligue ao **GND** do NodeMCU

Conforme a imagem abaixo:

