


06

Teste final pela web

Transcrição

Uma vez tudo conectado corretamente você pode ligar a tomada no 110V e ligar o seu Raspberry PI.

Lembrando que o Raspberry deve estar conectado à rede e com os pinos ligados ao módulo relé como vimos nos capítulos anteriores.



Com o Raspberry PI ligado e conectado, acesse através do navegador seu computador a aplicação web. Lembrando também que você precisa saber o IP do seu Raspberry (comando `hostname - I`).

No meu caso a IP é 192.168.0.170, mas isso varia:

<http://192.168.0.170> (<http://192.168.0.170>)

Ao usar o formulário você consegue ligar e desligar o dispositivo pela web:

