

 03

Acionando dispositivos pelo GPIO

Para controlar módulos ou dispositivos através do GPIO, é preciso configurá-lo em nosso código. O trecho abaixo indica que:

```
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  
...  
GPIO.output(7, 1)
```

Selecione uma alternativa

A O **GPIO 7** está configurado em **HIGH**.

B O GPIO está sendo referenciado pelo seu número e o **pino 7** está em **HIGH**.

C O GPIO está sendo referenciado pelo número do pino e o **pino 7** está em **HIGH**.