

Grupo AJ

Revit Básico

Instalação do Revit

Processo de instalação, bibliotecas e templates

Este material faz parte de um curso desenvolvido pelo Grupo Alexander Justi (Grupo AJ), sua divulgação, venda ou uso sem autorização é proibida.

2016.10.26



Configuração Mínima

- Sistema Operacional: Microsoft® Windows® 7, 8 ou 10
- Processador: Intel® Core, Xeon®, AMD®, I5 ou i7
- Memória: mínimo 4 GB
- Placa de Vídeo: dedicada 1 GB compatível com DirectX® 10
- Browser: Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (ou superior)
- Roda em MAC baseado em Bootcamp.

Sistema Operacional

Windows 7.0 (uso de memória ram)

Physical Memory Limits: Windows 7

The following table specifies the limits on physical memory for Windows 7.

Version	Limit on X86	Limit on X64
Windows 7 Ultimate	4 GB	192 GB
Windows 7 Enterprise	4 GB	192 GB
Windows 7 Professional	4 GB	192 GB
Windows 7 Home Premium	4 GB	16 GB
Windows 7 Home Basic	4 GB	8 GB
Windows 7 Starter	2 GB	N/A

Sistema Operacional

Windows 8.0 (uso de memória ram)

Physical Memory Limits: Windows 8

The following table specifies the limits on physical memory for Windows 8.

Version	Limit on X86	Limit on X64
Windows 8 Enterprise	4 GB	512 GB
Windows 8 Professional	4 GB	512 GB
Windows 8	4 GB	128 GB

Sistema Operacional

Windows 10 (uso de memória ram)

Physical Memory Limits: Windows 10

The following table specifies the limits on physical memory for Windows 10.

Version	Limit on X86	Limit on X64
Windows 10 Enterprise	4 GB	2TB
Windows 10 Education	4 GB	2TB
Windows 10 Pro	4 GB	2TB
Windows 10 Home	4 GB	128GB


Itens obrigatórios instalados e atualizados

- Java
- .Net Framework 4.0 ou superior
- Visual C++ 2008, 2010, 2012...
- DirectX 10.0
- Todas as atualizações do Windows (salvo o problema com o Windows 8.1)
- Driver da placa de vídeo.


INSTALAÇÃO



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm	02/08/2016 18:12	Pasta de arquivos	
Bibliotecas Revit 2017	26/06/2016 12:17	Pasta de arquivos	
DVD2	26/06/2016 12:01	Pasta de arquivos	
Material de treinamento	26/06/2016 12:18	Pasta de arquivos	
Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx	08/08/2016 16:13	Aplicativo	2.065.823 KB
Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx	01/08/2016 17:49	Aplicativo	1.451.465 KB
Autodesk_Revit_2017-x64_SP1	16/06/2016 13:12	Patch do Window...	82.744 KB











- Marcar *Stand Alone* em License Type;
- Se não tiver uma licença educacional*, marcar *I want to try this product for 30 days*

* Se for estudante, no site da Autodesk pode solicitar sua licença de estudante








No diretório FAMILY TEMPLATES ficam os arquivos RFT com os templates de famílias de componente.

No diretório LIBRARIES ficam os arquivos RFA (famílias de componente).

No diretório TEMPLATES ficam os arquivos RTE com os templates de projeto.


No diretório IES ficam os arquivos IES para informações luminotécnicas de luminárias.

No diretório LOOKUP TABLES ficam as tabelas de medidas para conexões de tubulações.



Para colocar em prática as bibliotecas e Templates copiados para dentro do computador, é necessário ajustar a direção deles dentro do Revit.

Para isso, o usuário deverá acessar, no APPLICATION MENU, o botão OPTIONS.



mento dos template

Contatos

 **(61) 3346-1213**

 **(61) 98173-7060**

Setor de Treinamentos
contato@alexjusti.com

Setor de Projetos e Serviços
arquitetura@alexjusti.com

 [/grupoalexanderjusti](https://www.facebook.com/grupoalexanderjusti)

 [@grupoalexanderjusti](https://www.instagram.com/grupoalexanderjusti)

 [grupoalexanderjusti](https://www.linkedin.com/company/grupo-alex-justi/)

 www.alexjusti.com